LED-**MOON** 200

KSE-LIGHTS
be tough - be safe - be different

SICHERHEITSHINWEISE
SAFETY INSTRUCTIONS

- Lesen Sie vor der ersten Verwendung des LED-Moons sorgfältig diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzzwecke auf. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte, das Stativ sowie sämtliches Zubehör auf sichtbare Schäden oder Mängel. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Stellen Sie den LED-Moon ausschließlich auf einer ebenen, stabilen und rutschfesten Oberfläche auf. Verwenden Sie die Leuchte nicht auf unebenem Untergrund. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben, Klemmen und Arretierungen vor dem Betrieb sowie nach jeder Höhenverstellung fest angezogen sind.
- Bewegen oder transportieren Sie den LED-Moon nicht im aufgebauten oder eingeschalteten Zustand. Halten und stützen Sie die Leuchte beim Absenken der Teleskopstange, um ein plötzliches Einfahren zu verhindern.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht bei starkem Wind oder Windböen (z. B. über 25 km/h). Verwenden Sie den LED-Moon nicht bei Regen oder Schnee und setzen Sie ihn keiner direkten Wassereinwirkung aus.
- Halten Sie den LED-Moon von Wasser, Feuchtigkeit und entzündlichen Materialien fern. Verwenden Sie die Leuchte nur in gut belüfteten Bereichen. Decken Sie die Leuchte nicht ab und halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien. Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Berühren Sie die Leuchte und den Diffusor nicht während des Betriebs, da sich diese stark erhitzen können. Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Minuten, bevor Sie die Leuchte anfassen, bewegen oder transportieren.
- Berühren Sie die Leuchte niemals mit nassen Händen. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel und alle Anschlüsse in einwandfreiem Zustand sind und keine Beschädigungen aufweisen. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Verlängerungskabel, die für den Außenbereich geeignet und mechanisch belastbar sind. Schützen Sie Kabel vor Quetschung, Knicken, Überfahren und Verdrehen und verlegen Sie sie so, dass keine Stolpergefahr entsteht.
- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ordnungsgemäß an eine geerdete Stromquelle (Schutzleiter) angeschlossen ist. Schalten Sie die Leuchte aus und trennen Sie sie vom Stromnetz, bevor Sie den Diffusor wechseln, Wartungsarbeiten durchführen, das Gerät reinigen oder die Position der Leuchte verändern.
- Lassen Sie die Leuchte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder und Haustiere von der Leuchte fern.
- Öffnen, verändern oder modifizieren Sie das Gerät nicht. Entfernen Sie keine Bauteile. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ersatzteile und Zubehör. Modifikationen oder der Einsatz nicht freigegebener Teile führen zum Erlöschen von Garantie und Gewährleistung und können zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Im Falle einer Fehlfunktion, eines elektrischen Problems oder ungewöhnlicher Geräusche/Gerüche ziehen Sie sofort den Netzstecker und kontaktieren Sie einen Fachmann oder den Hersteller für weitere Anweisungen.

- Read this user manual carefully before using the LED-Moon for the first time and keep it for future reference.
- Before each use, inspect the light, tripod, and all accessories for visible damage or defects. Do not operate the product if it is damaged or not functioning properly.
- Set up the LED-Moon only on a flat, stable, and non-slip surface. Do not use the light on uneven ground. Ensure that all screws, clamps, and locking mechanisms are firmly tightened before operation and after any height adjustment.
- Do not move or transport the LED-Moon while it is assembled or switched on. Support and brace the light when lowering the telescopic pole to prevent sudden retraction.
- Do not operate the light in strong wind or wind gusts (e.g. over 25 km/h / 15 mph). Do not use the LED-Moon in rain or snow and do not expose it to direct water.
- Keep the LED-Moon away from water, moisture, and flammable materials. Use the light only in well-ventilated areas. Do not cover the light and maintain sufficient distance from combustible materials. Do not use the product in potentially explosive environments.
- Do not touch the light unit or diffuser during operation, as they may become hot. After switching off, wait at least 10 minutes before touching, moving, or transporting the light.
- Never touch the light with wet hands. Ensure that the power cable and all connections are in good condition and free from damage. Use only approved extension cords suitable for outdoor use and mechanically robust. Protect cables from crushing, kinking, driving over, and twisting, and route them to avoid tripping hazards.
- Ensure that the light is properly connected to a grounded power source (protective earth). Switch off the light and disconnect it from the power supply before replacing the diffuser, performing maintenance, cleaning the device, or changing the position of the light.
- Do not leave the light unattended during operation. Keep children and pets away from the product.
- Do not open, modify, or alter the device. Do not remove any components. Use only manufacturer-approved spare parts and accessories. Modifications or the use of non-approved parts will void the warranty and may result in serious injury or property damage.
- In the event of a malfunction, electrical issue, or unusual noises or smells, unplug the device immediately and contact a qualified technician or the manufacturer for further instructions.


KUNDENSERVICE
AFTER SALES SERVICE

- Auf dieses Produkt wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Rechnungsdatum. Die Garantie bezieht sich auf Materialfehler oder Fehlfunktionen, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Im Garantiefall den Strahler bitte mit einer Kopie der Kaufrechnung an den Händler zurückgeben. Die Strahler werden entweder repariert oder ausgetauscht.

  Die Leuchte nicht mehr benutzen, wenn Teile defekt sind oder fehlen. Für Folgeschäden, die durch defekte Teile verursacht werden, kann keine Garantieleistung in Anspruch genommen werden. Bei Zuwiderhandlung erlöschen die Garantie und die Betriebssicherheit. Unter den folgenden Umständen werden die Reparaturkosten berechnet:
  1. Nach Ablauf der Garantiezeit.
  2. Die Leuchte durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde.
  3. Die Leuchte durch Fall bzw. Anstoß beschädigt wurde.
  4. Bei Folgeschäden die entstehen, weil der Strahler mit defekten Teilen weiterbenutzt wurde.

- The warranty of this product is valid for two years after purchasing. The time of warranty starts with the date on purchase invoice. The warranty extends over material defects or dysfunctions that are not caused by improper use. In case of guarantee please fill out the customer service form full and return this together with lamp and a copy of the purchase invoice to the local distributor. The lamp will be repaired, or a replacement will be issued.
  Secondary damage caused using the lamp with broken parts are not covered by the warranty.
  In case of misuse, the warranty will be invalidated.
  For the following conditions we will repair the product at appropriate charge:

  1. Beyond the warranty time.
  2. If lamp has been damaged by improper operation.
  3. If lamp has been cracked or damaged by impact.
  4. Secondary damages caused by the use with broken parts (such as broken housing or switch rubber)



ANLEITUNG
MANUAL

Revision:2025_DeEn/ 26.01.26

LED-**MOON** 200 | ROOM LAMP

PML-200

LED-MOON 200


PML-200

26000 LUMEN / LUMENS

200 WATT / WATTS

IP54 OHNE STECKER / WITHOUT PLUG

IP44 MIT STECKER / WITH PLUG



Staubschutz und Reinigung
Der LED-Moon ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert, jedoch nicht für dauerhaft staubige oder stark verschmutzte Umgebungen ohne regelmäßige Reinigung geeignet. Staub, Schmutz und Ablagerungen können die Kühlleistung, Lichtleistung und Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen.
Betreiben Sie den LED-Moon nicht in stark staubigen Umgebungen ohne geeignete Schutzmaßnahmen. Vermeiden Sie den Betrieb in Bereichen mit feinem, leitfähigem oder explosivem Staub (z. B. Metallstaub, Mehlstaub, Sägestaub). Decken Sie die Leuchte während des Betriebs nicht ab, da dies die Wärmeabfuhr behindert und Staubansammlungen begünstigt.

Reinigung bei Staubbelastung
Schalten Sie die Leuchte aus und trennen Sie sie vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
Entfernen Sie groben Staub und Schmutz von Gehäuse, Diffusor und Stativ mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie bei stärkerer Verschmutzung ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Hochdruckreiniger. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere der Leuchte eindringt. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie die Leuchte wieder in Betrieb nehmen oder verstauen.

Luftfilter
Überprüfen Sie den Luftfilter regelmäßig auf Staubablagerungen. Reinigen Sie den Filter bei Bedarf mit warmem Wasser und lassen Sie ihn vollständig trocknen. Setzen Sie den Filter erst wieder ein, wenn er vollständig trocken ist. Wir empfehlen, den Luftfilter je nach Einsatzumgebung alle 6–12 Monate zu ersetzen.


Lagerung
Reinigen und trocknen Sie die Leuchte vollständig vor der Lagerung. Lagern Sie den LED-Moon in der Tragetasche oder einem geschützten, sauberen und trockenen Bereich. Vermeiden Sie die Lagerung in stark staubigen oder feuchten Umgebungen.

Dust Protection & Cleaning
The LED-Moon is designed for indoor and outdoor use, but it is not intended for continuous operation in heavily dusty or highly contaminated environments without regular cleaning. Dust, dirt, and debris can reduce cooling efficiency, light output, and the overall service life of the product. Do not operate the LED-Moon in heavily dusty environments without appropriate protective measures. Avoid operation in areas with fine, conductive, or explosive dust (e.g. metal dust, flour dust, sawdust). Do not cover the light during operation, as this may obstruct heat dissipation and promote dust accumulation.

Cleaning in Dusty Environments
Switch off the light and disconnect it from the power supply before cleaning. Remove loose dust and dirt from the housing, diffuser, and tripod using a soft, dry cloth. For heavier soiling, use a slightly damp cloth. Do not use aggressive cleaning agents, solvents, or high-pressure cleaners. Ensure that no liquid enters the interior of the light. Allow all parts to dry completely before operating or storing the product.

Air Filter
Inspect the air filter regularly for dust buildup. Clean the filter as required using warm water and allow it to dry completely. Reinstall the filter only when it is completely dry. We recommend replacing the air filter every 6–12 months, depending on the operating environment.

Storage in Dusty Conditions
Clean and dry the light thoroughly before storage. Store the LED-Moon in its carry bag or in a protected, clean, and dry location. Avoid storage in heavily dusty or humid environments.



STATIVMONTAGE / TRIPOD MOUNTING

Schrauben Sie die Zapfen in das Leuchtengehäuse und setzen Sie die Leuchte anschließend auf das mitgelieferte Stativ. Benutzen Sie das Stativ nur auf einer eben Fläche mit ausreichend Platz.
Screw the pivot mount into the lamp housing and then place the lamp on the supplied tripod. Use the tripod only on a flat surface with sufficient space.

GERÜSTMONTAGE / SCAFFOLD USE

Montieren Sie den Haken von unten in das Gehäuse der Leuchte. Der Haken kann nun an Rohren (wie z.B. von Gerüsten) montiert werden.
Mount the hook from below into the housing of the lamp. The hook can now be mounted on tubes (such as from scaffolding).

ABGEHÄNGTE MONTAGE / MOUNTING WITH ROPE

Der Ring kann in das Leuchtengehäuse geschraubt werden. Anschließend können Sie die Leuchte mit einem Stahlseil oder Karabinerhaken von der Decke abhängen.
The ring can be screwed into the lamp housing. Afterwards, you can hang the lamp from the ceiling with a steel cable or snap hook.

DIFFUSOR TAUSCHEN / REPLACE DIFFUSOR

Um den Diffusor auszutauschen, entfernen Sie zunächst die Schraube an der Oberseite – falls vorhanden. Bei bestimmten Produktvarianten ist stattdessen ein internes Hakensystem verbaut, das gelöst werden muss. Lösen Sie anschließend den Klettverschluss an der Unterseite und öffnen Sie den Reißverschluss. Entnehmen Sie vorsichtig den alten Diffusor, tauschen Sie ihn gegen den neuen aus und platzieren Sie diesen sorgfältig auf der Lichteinheit. Befestigen Sie ihn nun wieder an den zuvor gelösten Montagepunkten, um einen sicheren und stabilen Halt zu gewährleisten.
To replace the diffuser, first remove the screw on the top – if present. Some product versions use an internal hook system instead, which must be released. Then loosen the Velcro on the bottom and open the zipper. Carefully remove the old diffuser, replace it with the new one, and place it gently on the light unit. Now reattach it to the previously released mounting points to ensure a secure and stable hold

