
KSE-LIGHTS

be tough - be safe - be different

STD-SERIES **CHARGING BOARDS**



35er Ladetafel // 35x charging board	KS-5535-STD
54er Ladetafel // 54x charging board	KS-5554-STD

VERWENDUNG

1. Montieren Sie die Ladeeinheit an dem dafür vorgesehenen Ort.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

2. Verbinden Sie die Ladeeinheit mit der Spannungsversorgung und schalten Sie die Ladeeinheit am Schalter des Kaltgeräteanschlusses ein.

3. Die Helmleuchte, siehe Abbildung, in das Ladegerät einsetzen und mit dem Kabel verbinden. Die Ladestatus-LED in der Leuchte leuchtet rot. Sobald die Status-LED grün leuchtet, ist die Leuchte voll geladen.

4. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Helmleuchte und Ladegerät befinden.

5. Die Helmleuchte kann jederzeit auf- und nachgeladen werden.

USAGE

1. Install the multi charging unit at the designated location. Observe the safety instructions!

2. Connect the multi charging unit to the power supply and turn the charger on. The switch is next to the power connection.

3. Insert the cap lamp in the charger as shown in the picture and connect it with the cable. The status LED at the charging device turns on red. When the status LED turns to green, the lamp is fully charged.

4. Please make sure, that there are no objects between the charger and the cap lamp.

5. The cap lamp can be charged and recharged anytime.

SICHERHEITS-HINWEISE

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen führen! Des Weiteren erlischt jede Garantie seitens KSE-LIGHTS GmbH.

1. Verwenden Sie keine beschädigten Lampen, Ladegeräte oder Steckdosen, um die Lampe zu laden.

2. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Steckernetzteil zu entfernen.

3. Verwenden Sie nur Original KSE-LIGHTS Ladegeräte.
Die Verwendung anderer Ladegeräte kann sich negativ auf die Lebensdauer des Produktes auswirken. KSE-LIGHTS haftet nicht für Folgeschäden, wenn Teile verwendet werden, die nicht von KSE-LIGHTS zugelassen sind.

4. Schützen Sie das Ladegerät und den Akkumulator vor Schäden. Laden Sie das Produkt niemals außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs von -20°C bis +35°C.

SAFETY INFORMATIONS

**Failure to observe the safety instructions can lead to serious injuries!
Furthermore any guarantee on the part of KSE-LIGHTS GmbH expires.**

1. Do not use damaged lamps, chargers or sockets to charge the lamp.

2. Do not pull the power cord to remove the plug out of the socket.


3. Only use original KSE-LIGHTS chargers. The use of other chargers may adversely affect the life of the product. KSE-LIGHTS is not responsible for consequential damage, if parts are used which are not authorised by KSE-LIGHTS.

4. Protect the charger and accumulator from damage. Never charge the product outside of the approved temperature range from -20°C to + 35°C.

Revision: 2020_DeEn / 03.12.24


54er Ladetafel // 54x charging board

AC 110-230V 50/60Hz




STD-SERIES Ladeplatz
STD-SERIES charging slot

zusätzliche Lüftungsschlitze
additional vent slots




Lüftungsgitter
vent slots




A

35er Ladetafel // 35x charging board

AC 110-230V 50/60Hz




Lüftungsschlitze
vent slots



B

Kaltgerätesteckverbinder + An/Ausschalter
plug connector + on/off switch

Anschlussleitung + An/Ausschalter
connection cable + on/off switch



C